

Monterings-veiledning

For UTEMØBLER fra Uvdal Snekkerverksted AS.



Du trenger:

- Målestokk
- Hammer
- Batteridrill



Til Info:

- Møblene er behandlet med oljebeis fra Butinox.
- Gjennomsnittlig intervall mellom vedlikeholds-beising er 2 til 3 år.
- De tåler det meste av vær og vind, men det anbefales å legge noen skiferheller under beina hvis de står kontinuerlig på fuktig grunn.



Du begynner med å feste midtstokken på beina.

Det er viktig at midtstokken plasseres med riktig side opp, slik at vinkelen på kilen passer med vinkelen på kilehullet.



Slå kilene forsiktig inn, bruk gjerne en kloss imellom.

Delene som brukes for å feste beina til topplatene kalles «labanker».



Labankene til bordet festes på toppen av bordbeina.

Pass på at de står midt på foten før du fester dem.



Det skal brukes 4 stk. 70mm skruer pr. labank.



Labankene til benkene festes på siden av benkebeina.

Bruk 2 stk. 70mm lange skruer pr. labank.

Labanken til benk uten rygg er litt kortere enn labanken for benk med rygg.

Labanken for benk uten rygg plasseres på innsiden av foten i senter.

Labanken for benk med rygg plasseres på innsiden av foten, men trekkes litt bakover, slik at den bakerste skruen for godt feste.



Legg på topplatene og pass på at de ligger midt på understellet.

2 meterstokktykkelser gir passe sprekk mellom plankene på bordet.



Bordplankene festes fra undersiden med 4 stk. 70mm skruer på hver labank.

Det er ferdigboret hull til skruer i ytterkantene av labankene.



... og på innsiden i senter...

Topp-plankene på krakkene festes med 4 stk. 70mm skruer pr. planke.

2 på hver side.

Når du skal feste rygg-planken fast til beina, er det smart å få hjelp til å holde den i riktig posisjon, mens du fester den.

Den skal være parallell med sitteplata i lengderetningen og stikke ca. 2-3 cm over fot-stolpen.

Nå bruker du de korte 40mm skruene.

Dekkproppene hamres forsiktig inn,

Disse kan gjerne festes med lim eller silikon.

Ferdig !!!